



**UMR2 Plus-PRO : Master**



**LET OP:**

- Dit principe aansluitschema is alleen van toepassing **vanaf de UMR2 firmware versie 3104**
- In programmeer software UMR Master en Slave instellen  
Vanaf UMR2 Firmware versie 4360 wordt dit automatisch herkend.
- UMR Master stuurt de warmteopwekker / primaire ventielen

 <b>Klimaat waar je op kunt bouwen</b>	WTH Artikel nr.:	Principe Aansluitschema	Datum : 24-05-22
	Artikel omschrijving :	Modbus Koppelen 2 Of 3 Stuks UMR 2 PRO	